

# かんたん取扱説明書

5Wデジタル業務用簡易無線  
**VXD450R**

## 【無線機の使い方】



ロックボタン On

約 2 秒間押し続けると

ロータリースイッチとボタンがロックされます。

再度約 2 秒間押し続けるとロックは解除されます。

マイク

### A 電源を入れる

時計回りにまわすと「ポピッ」と鳴り、電源が入ります。

電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

### B チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネル 01 に設定してあります。そのままで交信できます。

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして、**必ず通信相手と同じチャンネルに合わせます。**

※無線機を配る前に、ロータリースイッチを**ロック**することをおすすめいたします。

### C PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

**受信している間は PTT ボタンを押しても、送信できません。**

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

### A 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

## 【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

### ・チャンネルは合っていますか？

画面に同じ表示が出ているかご確認ください。

### ・ユーザーコード (UC) は合っていますか？

ユーザーコードの設定については、このプリントの裏面をご参照ください。

### ・バッテリーの残量は充分ですか？

■ や □ の場合は充電してください。

### ・受信中ではありませんか？ 相手の送信が終わった後、PTT ボタンをしっかりと押しながら送信してください

受信中は送信できません。

### ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

### ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください



三和システムサービス株式会社



0120-0380-24

フリーダイヤル受付 9:00～17:00 (土日祝を除く)

【レンタル無線機ご返却先】

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-477-3F

## 【ユーザーコード (UC) について】

ユーザーコード (UC) を設定してある無線機と交信したいときは、  
下記の手順で、交信したい相手と同じユーザーコード (UC) に設定してください。

- ① 一度電源を切り、“選択” ボタンを押しながら電源を入れ 拡張機能の選択画面が表示されたら“選択” ボタンを放します。
- ② ロータリースイッチをまわして“コールモード”を選択し、“選択” ボタンを押します。
- ③ ロータリースイッチをまわして、“UC” の表示にあわせます。  
現在のユーザーコードが表示されます。



現在のユーザーコード

- ④ “選択” ボタンを押します。  
ユーザーコードの百の桁で、カーソルが点滅します。
- ⑤ ロータリースイッチをまわして、希望の数字を選択します。  
設定できるユーザーコードは“000”～“511”です。  
(512以上の数字にあわせることはできますが、設定することはできません)

- ⑥ ▶ ボタンを押すと、カーソルが右の桁に移動します。  
◀ ボタンを押すと、カーソルが左の桁に移動します。



ユーザーコード

- ⑦ ⑤と⑥の操作を繰り返して、3桁のユーザーコードを設定します。  
“選択” ボタンを押します。その後電源を切ると変更は終了です。

### ご注意

※出荷時に全機ともユーザーコードは 000 に設定してあります。そのままで交信できます。  
※ユーザーコードが異なる相手とは交信できません。  
交信したい相手とは、必ず同じユーザーコードを設定してください。

## 【充電について】

レンタル無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。  
リチウムイオン電池は、単体でも充電できます。

- ・ **連結充電器CD-51が連結できるのは6個までです**  
7個以上連結すると故障の原因となります。
- ・ **無線機の電源を切ってから、充電してください**
- ・ **満充電になったら、充電器から外してください**